



## 1 FIXIERUNG

Das Fenster wird an den Platz gehoben, z.B. auf einigen Klötzen mit Wasserwaage. Ein WINBAG wird oben zwischen Fenster und Mauer angebracht und aufgepumpt, bis das Fenster festgehalten wird. Das Fenster sitzt gerade so fest, dass es justierbar ist.



## 2 JUSTIERUNG – nach innen und außen hin

Das Fenster kann jetzt im Verhältnis zur Fassade nach innen und außen hin leicht justiert werden, indem man das Fenster schiebt oder zieht gleichzeitig damit, dass ein wenig Luft aus dem obigen WINBAG herausgelassen wird. Erst am unteren Teil des Rahmens – danach am oberen Teil des Rahmens.



## 3 JUSTIERUNG – seitwärts

Hiernach werden die WINBAGs an jeder Seite platziert und zuletzt auch das vom oberen Teil. (Beachten Sie die Platzierung ganz oben am oberen Teil und unten am unteren Teil des Rahmens). Die Justierung kann nun leicht vorgenommen werden, indem man den Druck in den einzelnen WINBAGs reguliert.



## 4 BEFESTIGUNG

Das Fenster wird ganz normal befestigt, während die aufgepumpten WINBAGs die Justierung festhalten. Hiernach kann man die WINBAGs leicht entfernen, indem man die Luft herausläßt. Die Fuge ist jetzt ganz leer und kann gefugt werden.



Sie sparen Zeit



Von 2 bis 50 mm



Bis 100 kg belastbar



Freie Fugen



Keine Kratzer



Ohne Keile

### Allgemeine Hinweise

Der WINBAG ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt für den Profi-Einsatz, das sich täglich tausendfach bewährt. Bitte beachten Sie: Durch Schrauben, Nägel und scharfe Kanten kann der WINBAG beschädigt werden. Fenster grundsätzlich gegen Absturz sichern. WINBAG nur für die Justierung und Montage benutzen. Stets auf Druckverlust achten. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden in Verbindung mit dem Einsatz von WINBAG's.

### Technische Daten:

Tragfähigkeit: max. 100 kg je WINBAG  
 Fugenbreite: 2 bis 50 mm  
 Material: faserverstärkter Kunststoff  
 Inhalt: 4 Stück WINBAG mit Edelstahl-Gürtelhaken